



CORSAIR ONE

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СОДЕРЖАНИЕ

- > ВведениеКомплект поставки

НАСТРОЙКА CORSAIR ONE

- > Порты на передней панели75
- > Порты на задней панели75
- > Установка антенн беспроводной связи76
- > Подключение кабеля питания.....76
- > Подключение клавиатуры и мыши77
- > Подключение мониторов.....77
- > Подключение динамиков (дополнительно).....78
- > Подключение сети (дополнительно)79
- > Подключение гарнитуры виртуальной реальности (дополнительно) ..79

ОБСЛУЖИВАНИЕ

- > Обновление драйверов и программного обеспечения.....80
- > Расширение возможностей CORSAIR ONE.....80
- > Часто задаваемые вопросы и устранение неисправностей.....81
- > Информация о гарантии82

CORSAIR ONE

БЛАГОДАРИМ ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕ CORSAIR ONE!

Система CORSAIR ONE — это олицетворение совершенного нового уровня быстрых, бесшумных, компактных и элегантных ПК. Оснащенный передовыми и полностью настраиваемыми технологиями CORSAIR, компьютер CORSAIR ONE специально разработан для того, чтобы вы получили максимум впечатлений от игр с технологиями виртуальной реальности и в разрешении 4K прямо за своим рабочим столом, в гостиной или в рабочем кабинете.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ CORSAIR ONE

- A** Система CORSAIR ONE
- B** Кабель питания
- C** Антенны беспроводной связи
- D** Краткое руководство пользователя

A



B



C



D




НАСТРОЙКА CORSAIR ONE

Порты на передней панели и кнопка питания



Порты на задней панели



УСТАНОВКА АНТЕНН БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ

В комплект CORSAIR ONE входят две антенны беспроводной связи. Вкрутите их в разъемы на задней панели системного блока.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЯ ПИТАНИЯ

Подключите кабель питания к разъему на задней панели системы CORSAIR ONE и к настенной розетке. Переведите двухпозиционный переключатель в положение ON.




ПОДКЛЮЧЕНИЕ КЛАВИАТУРЫ И МЫШИ

Подключите USB-кабели от клавиатуры и мыши к портам USB на задней панели системы CORSAIR ONE.




ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОНИТОРОВ

Подключите кабели DisplayPort от мониторов к портам DisplayPort на задней панели системы CORSAIR ONE.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДИНАМИКОВ (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)

В зависимости от конструкции динамиков подключите их к аудиопортам на задней панели системы CORSAIR ONE согласно приведенной ниже схеме.




ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЕТИ (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)

Если вы используете проводное, а не беспроводное соединение, подключите Ethernet-кабель модема или маршрутизатора к сетевому порту на задней панели системы CORSAIR ONE.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГАРНИТУРЫ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)

Система CORSAIR ONE специально разработана для того, чтобы упростить подключение аппаратного обеспечения с технологией виртуальной реальности. Подключите HDMI-кабель вашей гарнитуры виртуальной реальности к переднему или заднему порту HDMI на системном блоке, после чего подключите все необходимые USB-кабели гарнитуры виртуальной реальности либо распределительной коробки к портам USB на передней или задней панели.



ОБСЛУЖИВАНИЕ

Обновление драйверов и программного обеспечения

На систему CORSAIR ONE предварительно установлены все необходимые для работы драйвера и программное обеспечение. Новые версии драйверов и программного обеспечения доступны на сайте:

<http://www.corsair.com/downloads>

РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ CORSAIR ONE

Продвинутые пользователи, которые хотят установить устройство хранения большего объема в систему CORSAIR ONE или заменить память, могут это сделать, не нарушая гарантию. Видео и письменные инструкции касательно этого приведены здесь:

<http://www.corsair.com/corsair-one-upgrade>

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ/УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В: Моя система CORSAIR ONE не загружается.

О: Отсоедините все кабели от CORSAIR ONE, а затем нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 5 секунд. Снова подсоедините кабели и попробуйте запустить систему.

В: Моя система CORSAIR ONE не отображает изображение через порт DisplayPort.

О: Проверьте соединение между CORSAIR ONE и монитором или мониторами. Также убедитесь в том, что дисплей подключен к правильному входу.

В: Моя система CORSAIR ONE не отображает изображение через порт HDMI, или движение на экране нестабильно.

О: Проверьте соединение между CORSAIR ONE и монитором или мониторами. Также убедитесь в том, что дисплей подключен к правильному входу. Наконец, попробуйте подключить другой кабель. Для того чтобы обеспечить самое лучшее качество изображения, используйте кабель HDMI, сертифицированный по стандарту HDMI 2.0 с пропускной способностью 18 Гбит/с.

В: Инструмент диагностики зависает.

О: Выключите любые инструменты сканирования системы, включая антивирусное ПО, а затем откройте инструмент диагностики снова.

В: Wi-Fi и (или) Bluetooth не работает.

О: Убедитесь в том, что антенны на задней панели системного блока подключены и полностью привинчены. Если они прикреплены надлежащим образом, но связь Wi-Fi и (или) Bluetooth не работает, обратитесь в службу поддержки CORSAIR.

В: Мне необходимо подключить клавиатуру и мышь к 2 портам USB со значками мыши и клавиатуры?

О: Нет. Вы можете подключить клавиатуру и мышь к любому порту USB.

Ограниченная гарантия на системы CORSAIR ONE

Компания CORSAIR предоставляет покупателю продукта CORSAIR ONE, приобретенного у авторизованного торгового посредника CORSAIR, не подлежащую передаче гарантию. Компания CORSAIR гарантирует, что продукт не будет иметь дефектов материала и изготовления в течение определенного периода времени со дня покупки. Продолжительность гарантийного периода для продукта CORSAIR ONE составляет 2 года, как указано в документации и на упаковке продукта. Если существует несколько отличных друг от друга гарантийных периодов, применяется наиболее продолжительный из них.

За исключением случаев, когда это запрещено действующим законодательством, настоящая гарантия предоставляется только первоначальному покупателю и не подлежит передаче. Настоящая гарантия дает конкретные юридические права и может обеспечивать дополнительные права, которые могут меняться в зависимости от местных законов.

Как правило, это означает, что продукт CORSAIR ONE будет работать в соответствии с заявленными техническими характеристиками, указанными в спецификации, и при соблюдении условий эксплуатации, на которые он рассчитан, в течение всего срока действия гарантии.

Средства юридической защиты

Общий объем ответственности компании CORSAIR и ваше исключительное средство юридической защиты относительно любого продукта CORSAIR ONE, не работающего в соответствии с заявленными техническими характеристиками, ограничено указанными далее вариантами, которые определяются по усмотрению компании CORSAIR. 1) Ремонт или замена продукта за счет компании CORSAIR. Условия этого гарантийного обязательства предусматривают возврат аппаратного обеспечения в место покупки или другое место, указанное компанией CORSAIR, вместе с оригинальным товарным чеком. От вас может потребоваться оплата стоимости доставки и погрузочных работ, а также суммы любых применимых тарифов, пошлин, налогов или других выплат. Компания CORSAIR может по своему усмотрению предоставить новый или отремонтированный продукт.

На замененный продукт CORSAIR ONE предоставляется гарантия на оставшийся срок исходного гарантийного периода или на срок 30 (тридцать) дней, в зависимости от того, какой срок больше, или на период времени, определенный нормами местного законодательства.

Устаревшие или снятые с производства продукты

Устаревший или снятый с производства продукт будет заменен на аналогичный, если таковой имеется. Если у компании CORSAIR нет возможности заменить устаревший или снятый с производства продукт CORSAIR ONE аналогичным, компания CORSAIR по своему усмотрению заменит устаревший или снятый с производства продукт CORSAIR ONE на продукт CORSAIR ONE, имеющий похожие функциональные возможности и характеристики.

Исключения

Настоящая гарантия не распространяется на проблемы или повреждения, возникающие, помимо прочего, по указанным ниже причинам.

1. Износ вследствие нормальной эксплуатации
 2. Любое изменение, ненадлежащее использование, авария, разборка, неправильное подключение или ремонт неуполномоченными лицами
 3. Удаление наклейки с серийным номером или предусмотренной законом маркировкой
 4. Любые случаи неправильной эксплуатации, включая использование с нарушением приложенных к продукту инструкций
 5. Подключение к источнику питания с несоответствующим напряжением
 6. Любые другие случаи, которые не связаны с наличием дефектов в материалах или производстве продукта
- Кроме того, эта гарантия не распространяется на контрафактные продукты CORSAIR ONE, то есть продукты, которые CORSAIR по своему усмотрению определяет как не изготовленные компанией CORSAIR или любым из ее авторизованных партнеров по производству.

Ограничение ответственности

КОМПАНИЯ CORSAIR НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОСОБЫЕ, НЕПРЕДНАМЕРЕННЫЕ, КОСВЕННЫЕ ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИЕ УБЫТКИ ЛЮБОГО РОДА, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА УТРАТУ ПРИБЫЛИ, ДОХОДА ИЛИ ДАННЫХ (ПРЯМУЮ ИЛИ КОСВЕННУЮ), А ТАКЖЕ КОММЕРЧЕСКИЕ УБЫТКИ, ВЫЗВАННЫЕ НАРУШЕНИЕМ ЛЮБОЙ ЯВНОЙ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ ГАРАНТИИ НА ВАШ ПРОДУКТ, ДАЖЕ ЕСЛИ КОМПАНИЯ CORSAIR БЫЛА ЗАРАНЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНА О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ. В некоторых случаях местное законодательство не допускает исключение или ограничение особых, косвенных, непреднамеренных или последующих убытков, поэтому такое ограничение или исключение может быть неприменимо в вашей юрисдикции.

Исключение подразумеваемых гарантий

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, КОГДА ЭТО ЗАПРЕЩЕНО ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ЛЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ИЛИ УСЛОВИЯ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТОГО АППАРАТНОГО ПРОДУКТА ИСКЛЮЧАЮТСЯ. В некоторых случаях местное законодательство не допускает ограничения продолжительности срока действия подразумеваемой гарантии, поэтому это ограничение может быть неприменимо в вашей юрисдикции.

Восстановление данных

В случае потери данных вследствие использования продукта CORSAIR ONE компания CORSAIR не несет ответственность за резервное копирование или восстановление данных, которые могут быть потеряны.

Отказ от других гарантий

Ни один из сотрудников, дилеров или других агентов компании CORSAIR не имеет полномочий вносить изменения или дополнения, а также расширять настоящую гарантию.

Направление гарантийной претензии

Перед отправкой гарантийной претензии мы рекомендуем вам обратиться в нашу службу технической поддержки или посетить веб-сайт <http://support.corsair.com> и изучить материалы раздела поддержки для получения технической помощи.

Возврат продукта для ремонта

Вы можете отправить запрос на возврат товара (RMA) через веб-сайт <http://support.corsair.com>. После выдачи разрешения на ремонт вашего продукта CORSAIR ONE службой технической поддержки CORSAIR мы предоставим вам номер разрешения на возврат товара (RMA#) и необходимые инструкции. Для оформления RMA необходимо подтверждение законности покупки (т. е. чек, счет-фактура, копия выписки по кредитной карте).

Не возвращайте продукт без предварительного согласия CORSAIR. Если у возвращенного продукта отсутствует действительный уникальный номер разрешения на возврат (RMA#), в его обслуживании будет отказано и он будет возвращен за счет отправителя. Во избежание проблем при получении разборчиво укажите на внешней стороне упаковки номер разрешения на возврат товара (RMA#) и поместите в упаковку копию электронного письма с подтверждением RMA.

Подготовка вашей системы к отправке

Перед отправкой системы для ремонта выполните резервное копирование всех данных и удалите с устройства все конфиденциальные, защищенные авторским правом или персональные данные. Удалите все дополнительное внешнее оборудование или съемные носители, такие как флэш-накопители, CD-диски и т. д.

CORSAIR не несет ответственность за конфиденциальные, защищенные авторским правом или персональные данные, за потерю или повреждение данных, а также за потерю или повреждение съемных носителей.

Если ваша система защищена паролем, настоятельно просим отключить пароль перед отправкой системы.

В ходе процесса ремонта все программное обеспечение системы будет сброшено до оригинального состояния. Компания CORSAIR не несет ответственность за убытки, понесенные вследствие того, что в отправленной вами в компанию CORSAIR системе содержались какие-либо данные, и компания CORSAIR не несет ответственность за восстановление или переустановку любых программ или данных.

Обратные адреса для RMA для продукта CORSAIR ONE

Ремонт возвращенных в рамках процедуры RMA товаров осуществляется на нескольких объектах в разных странах мира. В подтверждении RMA для продукта CORSAIR ONE будет указан определенный адрес возврата, который необходимо использовать при отправке упаковки. Это местоположение будет вашим стандартным местоположением возврата, которое не может быть изменено без предварительного согласия CORSAIR. В принятии упаковок, полученных на неавторизованных объектах, может быть отказано, и они будут возвращены за счет отправителя.

Обратная доставка продукта CORSAIR ONE

Компания CORSAIR бесплатно предоставит вам упаковку с этикеткой для обратной доставки. Упаковочный материал включает коробку, защитный пенопласт и полиэтиленовый пакет. Подробные инструкции по упаковке предоставляются. Партнеры CORSAIR, отвечающие за логистику, осуществят бесплатную пересылку продукта от вас в ремонтный центр и обратно. Все поступающие упаковки с внешними повреждениями будут проходить оценку в процессе ремонта. Компания CORSAIR не несет ответственность за повреждения, которые были получены вследствие транспортировки продукта на объекты получения товаров в рамках процедуры RMA, если продукт не был надлежащим образом упакован.

Гарантийные периоды для продуктов CORSAIR ONE

На аппаратное обеспечение продукта CORSAIR ONE распространяется гарантия сроком 2 года

На аппаратное обеспечение сертифицированных восстановленных продуктов CORSAIR ONE компания CORSAIR предоставляет гарантию сроком 1 год.

CORSAIR ONE



WEB: corsair.com
PHONE: (844) 348-8999
SUPPORT: support.corsair.com

BLOG: corsair.com/blog
FORUM: forum.corsair.com
YOUTUBE: youtube.com/corsairhowto

© 2020 CORSAIR MEMORY, INC. All rights reserved. CORSAIR and the sails logo are registered trademarks in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Product may vary slightly from those pictured.
49-002131 AA

